

# PAUL

## DAS KRAFTPAKET

### Anleitung zum Anbau der Kellermann Blinker

Hey lieber PAUL-Fahrer,

herzlich willkommen in der Trittbrett Familie! Nun sind es nur noch wenige Schritte und dein Paul ist mit Kellermann-Blinkern ausgestattet. 😊

**Aber keine Sorge, wir begleiten dich dabei deinen Paul aufzurüsten!**

1. Lege deinen Paul auf die Seite und schütze die Frontblinker beim Ablegen, beispielsweise mit einem Kissen oder einem T-Shirt.



2. Nutze den mitgelieferten 2,5 mm Inbusschlüssel und löse die M4x8mm Schraube. Stecke die Schienen\* an und ziehe diese bis zum markierten Bereich heraus (3cm). Den Blinker mit dem vorhandenen Kabel an die Steckbindung anschließen.



3. Drehe die Schraube nun fest und der Blinker ist angebaut. Denk nur dran, um mit deinem aufgerüsteten Paul losbrettern zu können, muss die Schiene 3 cm herausgezogen sein, um den Anforderungen des KBA zu genügen.



**Schritt 1-3 führst du ebenfalls auf der anderen Seite aus.**

4. Nun stelle deinen Paul auf und lockere die Griffe, indem du die auf dem Bild angezeigte Schraube etwas löst. Jetzt solltest du den Gummi-Griff zum Display hinschieben können und du wirst die Madenschraube finden wie in Bild 2 zu sehen. Nun kannst du die Madenschraube unterhalb des vormontierten Blinkers lösen.



5. Ziehe nun den Blinker vorsichtig heraus, trenne diesen von der Steckbindung und schließe den Kellermann Blinker an. Den angeschlossenen Kellermann Blinker mit den Steckbindung vorsichtig hineinschieben.



6. Zu guter Letzt ziehst du die Madenschraube fest, schiebst den Griff wieder zurück und schraubst den Griff fest.



Diese Schritte führst du ebenfalls auf der anderen Seite durch und dein Paul ist ready für die Straße 😊